



LINN

DSMセットアップ手順 (Davaar)

WINDOWS編

DSMセットアップ手順

（このマニュアルは、できるだけシンプルにセットアップの手順の解説をしていますので、個々の詳細な取り扱い方法については、各取り扱い説明書をご覧ください。）

目次

- A LANとの接続
- B 電源投入
- C PCへソフトウェアのインストール
- D NASの設定
- E その他のコントロールデバイス

DSMセットアップ手順

USER'S MANUAL

A. LANとの接続

1. DSMの接続

ご自宅のLANネットワークにLANケーブルでDSMを接続します。

2. NASの接続

ご自宅のLANネットワークにLANケーブルでNASを接続します。
※動作確認済のNASにつきましては、本書 7ページをご参照
下さい。

3. PCの接続

ご自宅のLANネットワークにPCを接続します。
既にPCをLANネットワーク上でお使いの方は、そのまま結構です。



各種ファイヤーウォール、セキュリティソフトは、DSM再生の障害となります。
ON/OFF、ブロックの解除などソフト上の各種設定を確認の上ご使用ください。

DSM : プリアンプ/プリメインアンプ+再生機

NAS: ストレージ、サーバー

PC : リッピング作業、ダウンロード作業、コントローラー

DSMセットアップ手順

USER'S MANUAL

B. 電源投入

1. DSMのON

リアパネル、メインスイッチをONにち、DSMの電源を入れますと本体フロントパネルにドット●（もしくはLED）が点滅します。しばらく点滅した後、DSMはスタンバイの状態となります。

DSMは、ドット点滅の間にIPアドレスの取得を行っています。もしドットの点滅がいつまでも続きスタンバイにならなかったり、起動後、ディスプレイに右下などに X（バツ）のマークが表示されている場合は、ネットワークに接続できていないことを意味します。

DSMがLANネットワークに正常に接続されているか(ケーブルがきちんと接続されているか等)、またはLANネットワークの不具合をご確認ください。

2. NASのON（お持ちの場合）

NASのご準備があれば、電源を入れます。
一般的にNASは、起動／停止に数分掛かります。

各種ファイヤーウォール、セキュリティソフトは、DSM再生の障害となります。
ON/OFF、ブロックの解除などソフト上の各種設定を確認の上ご使用ください。

DSMセットアップ手順

USER'S MANUAL

C. PCへソフトウェアのインストール (Windows 10、11)

1. DSMに必要なソフト

■ Kazoo

DSの操作ソフト

※Microsoft Storeからダウンロードしてください。



■ LINN Manage Systems

DS/DSMの設定変更、ソフトのアップデートを行います。

※下記のダウンロードリンクよりマニュアルページをダウンロードしてください。

【Manage Systems マニュアルリンク】

https://linn.jp/image/software/linn_manege%20system.pdf

DSMセットアップ手順

USER'S MANUAL

D. PCソフトウェアのインストール (Windows 11, 10)

2. インストール手順

Kazooのインストール

Microsoft Storeより

アプリ版のKazooをインストールしてください。

Kazooのダウンロードリンクはこちら ⇒

<https://www.microsoft.com/ja-jp/p/linn-kazoo/9nblggh4np11#activetab=pivot:overviewtab>

WINDOWS 7以前のユーザー様は、下記のリンクより

インストール版 KAZOOをダウンロードしてください。

http://oss.linn.co.uk/Releases/Kazoo/Davaar/Kazoo_4.8.1159_win.exe

DSMセットアップ手順

USER'S MANUAL

E. その他コントロールデバイス

現在DSMをコントロールすることの出来るデバイスです。

- iPad (Linn DSM/プリアンプコントローラー) : 無償

- ・ LINN App

※上記ソフトウェアは、App store上でダウンロードいただけます。

- iPhone/iPod touch (Linn DSM/プリアンプコントローラー) : 無償

- ・ LINN App

※上記ソフトウェアは、App store上でダウンロードいただけます。

- android (Linn DSM/プリアンプコントローラー) : 無償

- ・ LINN App

※上記ソフトウェアは、Google play store上でダウンロードいただけます。

- MAC OS X (MacプロセッサM1以降モデル)
- ・ LINN App (Linn DSM/プリアンプコントローラー) : 無償

※上記ソフトウェアは、App store上でダウンロードいただけます。

LINN Appの操作マニュアルにつきましては、LINN JAPANホームページ、
「DSソフトウェア&マニュアル」ページのLINN Appの項目をご参照ください。

https://linn.jp/image/software/linn_app.pdf

