

LINN Konfig(Ver.4.30.512)

How to use Konfig LINN Konfigの使用方法。

目次

	Konfig ウインドウ	1P
	DS設定項目の表示方法	2P
	DSなどネットワーク機器の表示方法	3P
	Configuration 設定 各項目について	4P
	Configuration ウインドウ表示について	5P~
	Configuration 各設定項目詳細	7P~
•	「UPDATE、DIAGNOSTICS、ADVANCE」の 各タブ、マークについて。	12P~
	EXAKTスピーカーの設定	15P
	その他の項目	22P~
	FALL BACKについて	24P



ネットワーク上のデバイス変更

1. DS設定項目の表示方法

※Konfigを起動し、ウインドウが開くとインターネットにアクセスし、Konfig自身のアップデートが必要な場合は、「Yes or No」と尋ねてきますので、お客様の状況に応じてアップデートを行ってください。

- 1, Konfigが立ち上がり、ウインドウが表示されるとネットワーク上にある DS、DSMの情報が表示されます。
- 2, 上部のタブ、マーク各種について
- ✓ Configuration・・・・選択されたDSの設定内容を表示と変更
- ✓ Update·····DS、DSMのファームウエア更新
- ✓ Diagnostic・・・・ネットワーク状況の診断
- ✓Advanced·····手動によるファームウエアの更新、 または、設定の初期化を行う項目





3, ご覧になりたいタブ、マークをクリックすると その内容が表示されます。

CONFIGURATION UPDATES	DIAGNOSTICS ADVANCED	• • • • •
MAJIK DSM <u>change</u> Majik DSM		LINN
		DS Exakt Space Optimisation+
Majik DSM		
About		
Delay Presets	Model Name	Majik DSM
Device	Manufacturer	Linn Products Ltd
Device	Software Version	Davaar 36 (4.36.1598)
Display	Software Update Available	None
HDMI	IP Address	192.168.1.128
	MAC Address	00:26:0f:22:07:e0
Jukebox	Product ID	1404749
Slimline Handset	Model Information	2015 variant, Moving Magnet
Songcast Sender	Board Type	Board ID
	PCAS915L1R2	730000071950fd14
Sources	PCAS841L2R1	c5000007194cf814
Streaming Services	PCAS844L1R1	b4000007194eac14
Volume	PCAS670L2R2	720000065dbb5b14

次のステップ:

ネットワークデバイスの表示方法



「CHANGE」をクリックすると「SONGBOX」が設定されている コンピュータやTWONKY MediaのインストールされているNASも表示 されます。これをクリックすると、Konfigの設定ではなく、 自動的にそれぞれの設定ページに変わります。

各サーバーソフトの設定の際、わざわざ別のアプリケーションや NASの設定に入らなくても、簡単に設定項目へアクセスできます。 NAS内のデータの更新や設定変更もとても手軽です。

※LINN SONGBOXの詳細は、下記リンクよりマニュアルをご覧ください。 http://www.linn.jp/ds/manual/pdf/SONGBOX_Ver4.3.62.pdf



次のステップ:

CONFIGURATIONの各項目

Ma

Ab

De

De

Dis

HD

Ju

Sli

So

So

Tu

Vo

3. 「CONFIGURATION」(設定ページ)の各項目について。

※Konfigを起動し、ウインドウ上部、左端の項目「CONFIGURATION」を選択するとDSの詳細な設定ができます。

1,「CONFIGURATION」をクリックすると左のように、 DSの各項目が表示されます。

2, 設定項目

- ✓ About·····選択されたDSの設定内容を表示
- ✓ Delay presets ···· ディレイタイムのプリセット設定
- ✓ Device·····DS、DSMの基本設定。
- ✓ Display····DS、DSMのディスプレイに関する設定
- ✓ HDMI・・・HDMI端子に関する設定
- ✓ Jukebox・・・・LINNのソフトウエアJukeboxのための設定。

✓ RS232 Connections・・・・LINNのプリアンプやパワーアンプを RS232ケーブルで接続した際の設定。

- ✓ Slimeline Handset・・・・リモコンの設定項目
- ✓ SongCast Sender・・・・Songcastの設定項目
- ✓ Sources・・・ソース(入力項目)の設定
 ※ インターネットラジオの設定はここで行います。
- ✓ Streaming Services・・・・Qobuz、TIDALのストリーミングサービスに関する設定
- ✓ Volume・・・音声ボリュームに関する設定

注)Delay PresetやHDMIなど、DSの機器によっては、表示されない項目もあります。

3, 設定を行いたい項目をクリックすると、ウインドウ右側に 現在の設定状況が表示されます。



次のステップ:

「CONFIGURATION」の各項目、ご案内。

✓Configuration(機能の設定)・・・・ウインドウ 一覧

実際に表示されるウインドウです。(※MAJIK DSMの場合)

数値、設定を変更される際には、変更する項目の右側にあるプルダウンボタン(下矢印ボタン)から選択頂けます。 ※「Room」、「Name」、TuneIn RadioのID、 ソース名などは、直接、キーボードから文字を入力頂きます。

a Linn Konfig						
CONFIGURATION	UPDATES DIAGNOS	TICS	ADVANCED			? * 🛇
						LINN
Majik DSN	1					
					DS Exakt Spa	ce Optimisation+
	Majik DSM	_		_		
	About	?	Room	MAJIK DSM		
	Delay Presets	?	Auto Play	Off	Ţ	
	Device	(?)	Current Delay Preset	TV	Ŧ	
			Digital Output Mode	Raw	,	
	Display		Ethernet LEDs	On	T	
	HDMI		Exakt LEDs	On	*	
	lukeboy		HDMI	Enabled	· 3	
			Handset Commands Accepted	All	*	
	Slimline Handset	?	Internal Power Amplifier	On	Ŧ	
	Songcast Sender		Name	Majik DSM		
		?	Pre Out Mode	Output	Ŧ	
	Sources		Send Anonymous Crash Data	Yes	T	
	Streaming Services	?	Startup Mode	Sleep	T	
			Startup Source	Playlist	*	
	volume	?	Startup Source Enabled	No	T	
						-
			▼ ※訊白山本7.古南	※ON/OFF筆の	▼ 変 百 数値	
			※設正出米る内容	や名前の入力を	行うエリア	

✔ Configuration(機能の設定)・・・・ウインドウ 各部アイコン表記

設定項目に表示されるアイコン、マークです。(※MAJIK DSMの場合) 数値、設定を変更される際には、変更する項目の右側にあるプルダウンボタン(下矢印ボタン)から選択頂けます。 ※「Room」、「Name」、TuneIn RadioのID、ソース名などは、直接、キーボードから文字を入力頂きます。

リブートマーク・・・このマークは、DSやDSMの再起動や、設定を適用(更新)する際にクリックします。(このマークがある設定は、リブートしないと変更が反映できません。)



①[+]、[-]マーク・・・プラスのマークを押すと項目を表示し、マイナスにすると閉じます。

②"?"マーク・・・クリックするとその項目の内容を説明するウインドウが開きます。(英文)

③プルダウンメニュー・・・三角をクリックするとその設定の選択肢(YesやNoなど)が表示されます。



✔Configuration(続き)	Konfig – Configura	ntion(DS詳細設定タ	ブ) この)タブで、DSの計	単細な設定カ	「可能です。	₩2016 ±	F 4月現在
About (製品情報)	製品情報				<u> </u>	o. 4.4. \Z -∓ I	_	
選択すると製品情報を表示	製品名、ソフトウエアバージョン、IPアドレス、MA	Cアドレス、シリアル番号など、	全DS,DSM共通項日					
Delay Preset設定項目(プリセットは5つまで)	設定内容	選択肢(下線はデフォルト)	KLIMAX DS	KLIMAX DSM	AKURATE DS/K	AKURATE DSM	MAJIK DS MAJIK DSM	KIKO DSM SNEAKY DSM
Name	ディレイプリセット名の変更(20文字まで)	TV、他	0	0	0	0	0	0
Delay(ms)	ディレイタイム(単位は、ミリセカンド) 設定幅は、100~2000ms(5ms単位)	100ms	0	0	0	0	0	0
Visible	ディレイプリセットの表示	YES/NO	0	0	0	0	0	0
DEVICE 設定項目	設定内容	選択肢(下線はデフォルト)	KLIMAX DS	KLIMAX DSM	AKURATE DS/K	AKURATE DSM	MAJIK DS MAJIK DSM	KIKO DSM SNEAKY DSM
Room	KINSKYに表示されるRoom名	<u>Main Room</u>	0	0	0	0	0	0
Auto Play	スリープから"ON"にした時や、ソースを選択し た際に自動的に再生をスタートさせる機能。	ON/ <u>OFF</u>	0	0	0	0	0	0
Analog Output Mode	アナログ出力をXLRかRCAか、を選択する モード。(選択時にトランスが適用されます。)	RCA/ <u>XLR</u>	0	0	0			
Current Delay Preset	ディレイタイムのプリセットを選びます。	Preset1~Preset5	0	0	0	0	0	0
Digital Audio Output Mode	Raw・・・ファイルの規格通り出力 Fixed sample rate・・・再生中の音声フォー マットの2倍にアップサンプリングした デジタル信号が出力されます。 出力の上限は、192/176.4kHz/24bit	<u>RAW</u> / Fixed Sample Rate/ Disable		0	0	0	0	
Ethernet LEDs	イーサネット端子のLEDを付けたり、消したり できます。	ON/ <u>OFF</u>	0	0	0	0	0	0
Exakt LEDs	Exakt端子のLEDを付けたり、消したり できます。	ON/ <u>OFF</u>	0	0	0	0	0	0
HDMI	HDMIをON/OFFにする設定	<u>ON</u> /OFF		0		0	Omajik dsmのみ	0
Handset Commands Accepted	リモコンがどのモードの時にDSを 操作可能であるかを設定	NONE/ ALL/ DVD ONLY/ CD ONLY	0	0	0	0	0	0
Internal Power Amplifier	内部パワーアンプをON/OFFにする設定	<u>ON</u> /OFF			0	0	0	0
Internal Power Amplifier Mode	内部パワーアンプをシングル駆動か、バイアン プ駆動への切り替え設定	<u>Stereo</u> /Bi-Amp						0
Name	製品の表示名を変更できます(20文字まで)	※直接名前を入力:デフォルトは「機種名」	0	0	0	0	0	0
Send Anonymous Crash Data	動作不具合時解消のためのクラッシュデータ 送信のON/OFF	YES/NO	0	0	0	0	0	0

DEVICE 設定項目	設定内容	選択肢(下線はデフォルト)	KLIMAX DS	KLIMAX DSM	AKURATE DS/K	AKURATE DSM	MAJIK DS	KIKO DSM SNEAKY DSM
Pre Out Mode	Inputをセレクトした場合、MAJIK DSMの PreOutがアンプ入力の端子となり、内部パ ワーアンプを独立して使用可能。 Outputをセレクトした場合、PreOut端子として、 外部パワーアンプなどに接続が可能。	<u>Output</u> /Input					О МАЈІК DSMのみ	
Startup Mode	主電源を立ち上げた時にSleep状態となるか、 起動状態となるかの設定	SLEEP/ACTIV	0	0	0	0	0	0
Startup Source	スタートアップ時に優先されるソースの選択。	Playlist/ Radio/ Upnpav/ Analog/Spdif/ Toslinkなど。 DSの機種により 選択肢が変わります。 デフォルト: Playlist	0	0	0	0	0	0
Startup Source Enabled	電源を入れた際、設定されたソースが 選ばれる機能(下記項目と連動)	YES/ <u>NO</u>	0	0	0	0	0	0
DISPLAY 設定項目	設定内容	選択肢(下線はデフォルト)	KLIMAX DS	KLIMAX DSM	AKURATE DS/K	AKURATE DSM	MAJIK DS MAJIK DSM	KIKO DSM SNEAKY DSM
Auto Brightness	ディスプレイ輝度を自動調整	ON/ <u>OFF</u>	0	0	0	0	0	
Brightness	ディスプレイの明るさを調整	※数値を入力/ デフォルト値:100	0	0	0	0	0	
Front Panel Buttons	フロントパネルにあるボタンを使用するか しないかの設定	<u>Enable</u> /Disable	0	0	0	0	0	
Orientation	ディスプレイの文字を天地さかさまに表示。	Default / <u>NO</u>	0	0	0	0	0	
Scroll Text On Track Change	曲が変わった際、曲名のスクロール表示 の設定。	<u>YES</u> /NO	0	0	0	0	0	
Sleep Mode	ディスプレイの自動消灯機能のON /OFF	ON/ <u>OFF</u>	0	0	0	0	0	0
Update Notifications	本体ディスプレイで、アップデート情報の お知らせ。	<u>ON</u> /OFF	0	0	0	0	0	
HDMI 設定項目	設定内容	選択肢(下線はデフォルト)	KLIMAX DS	KLIMAX DSM	AKURATE DS/K	AKURATE DSM	MAJIK DSM	KIKO DSM SNEAKY DSM
Turn Off in Sleep	スタンバイ時にHDMIの機能をOFFにする設定	YES/ <u>NO</u>		0		0	0	0
Audio Mode	HDMIに入力された信号の出力形式	5.1/ <u>Stereo</u>		0		0	0	
AV Latency (ms)	ディレイ設定(0~500までの間で設定可能)	数値を入力(0~500)/デフォルト 値:100		0		0	0	0
AV Volume Off set(dB)	音量制限設定(-15~+15dB間で設定可能)	数値を入力(-15~+15)/デフォ ルト値:0		0		0	0	0
Down Mix Centre to Fronts	センタースピーカーへの信号をフロントL/R チャンネルヘダウンミックスするモード	YES/ <u>NO</u>		0		0	0	
Down Mix LFE to Fronts	スーパーウーファー用信号をフロント2チャンネ ルヘダウンミックスするモード	YES/ <u>NO</u>		0		0	0	

JUKE BOX 設定項目	設定内容	選択肢(下線はデフォルト)	KLIMAX DS	KLIMAX DSM	AKURATE DS/K	AKURATE DSM	MAJIK DS MAJIK DSM	KIKO DSM SNEAKY DSM
Auto Load	Music Collection内のプリセットフォルダのURL	ON/ <u>OFF</u>	0	0	0	0	0	0
Preset Folder URL	Music Collection内のプリセットフォルダのURL	※URLを入力/デフォルト: None	0	0	0	0	0	0
Slimline Handset 設定項目	設定内容	選択肢(下線はデフォルト)	KLIMAX DS	KLIMAX DSM	AKURATE DS/K	AKURATE DSM	MAJIK DS MAJIK DSM	KIKO DSM SNEAKY DSM
Input 1 Button	スリムラインハンドセット(リモコン)使用時の ソースセレクト用ボタンの割り当て設定 ボタン①	<u>PLAYLIST</u> ※装備されている入力端子による。	0	0	0	0	0	0
Input 2 Button	スリムラインハンドセットの ソースセレクト用ボタンの割り当て設定 ボタン②	<u>PLAYLIST</u> ※装備されている入力端子による。	0	0	0	0	0	0
Input 3 Button	スリムラインハンドセットの ソースセレクト用ボタンの割り当て設定 ボタン③	<u>PLAYLIST</u> ※装備されている入力端子による。	0	0	0	0	0	0
RS232 設定項目	設定内容	選択肢(下線はデフォルト)	KLIMAX DS	KLIMAX DSM	AKURATE DS/K	AKURATE DSM	MAJIK DS MAJIK DSM	KIKO DSM SNEAKY DSM
Linn Pre-amp	RS232でDSと接続されているLINNのプリアン プがどのモデルであるかを設定。	NONE/ LINN各種プリアンプ	0	0				
Linn Pre-amp COM Port	RS232ケーブルがDSのどのポート番号に 接続するかを設定	※直接番号を入力/ デフォルト値:1	0	0				
Linn Disc Player	RS232でDSと接続されている LINNディスクプレイヤーの設定。	NONE/ LINN各種プレイヤー	0	0				
Linn Disc Player COM Port	RS232ケーブルがDSのどのポート番号に 接続されているかを設定	※直接番号を入力/ デフォルト値:1	0	0				
SONGCAST SENDER 設定項目	設定内容	選択肢(下線はデフォルト)	KLIMAX DS	KLIMAX DSM	AKURATE DS/K	AKURATE DSM	MAJIK DS MAJIK DSM	KIKO DSM SNEAKY DSM

SONGCAST SENDER 設定項目	設定内容	選択肢(下線はデフォルト)	KLIMAX DS	KLIMAX DSM	DS/K	AKURATE DSM	MAJIK DS MAJIK DSM	SNEAKY DSM
Enabled	SONGCAST SENDER機能のON/OFF	YES/ <u>NO</u>	0	0	0	0	0	0
Multicast Channel	Multicastモードの際、DS同士が混線しないよ うに、チャンネルを割り当てる設定。 デフォルトは、ランダム。手動設定の場合、 0~65535	任意の数字	ο	0	0	0	0	0
Output Mode	Multicastの能力のあるネットワークのみで通 常は、Unicastを選択。	<u>Unicast</u> / Multicast	0	0	0	0	0	0
Preset	ここで番号を割り当てることで、リモコンの数字 キーで送り側のDSを選択できます。 デフォルト:0~999	※直接番号を入力 デフォルト値:0	0	0	0	0	0	0

SOURCE 設定項目	設定内容	選択肢(下線はデフォルト)	KLIMAX DS	KLIMAX DSM	AKURATE DS/K	AKURATE DSM	MAJIK DS MAJIK DSM	KIKO DSM SNEAKY DSM
Name(各項目共通)	ソース名の変更(20文字まで)	※直接名前を入力	0	0	0	0	0	0
Visible(各項目共通)	ソース名の表示ON/OFF	YES/ <u>NO</u>	0	0	0	0	0	0
Delay Mode (Analog、Front Aux、HDMI、Phono、 Spdif、Toslinkの項目で設定可能)	ディレイモードの設定 Directは、ディレイなし。Fixedは、 SONGCASTERを使用の際など最小限のディレ イ、Variableは、映画や動画などと同期する (リップシンク)ためにディレイタイムを任意に変 更する際に選択	<u>Direct</u> /Fixed/Variable			0	0	0	0
Input Level(Vrms) (Analog、Front Aux、Phonoの項目で 設定可能)	ソースのゲイン調整	1Vrms/ 2Vrms/ 4Vrms/			0	0	0	0
Unity Gain (Analog、Front Aux、HDMI、Phono、 Spdif、Toslinkの項目で設定可能)	ソースのユニティゲイン設定(ボリューム固定)	YES/ <u>NO</u>			ο	0	0	0
Volume Offset (Analog、Front Aux、HDMI、Phono、 Spdif、Toslinkの項目で設定可能)	ソースの音量調整	数値を入力 (+/-0~15dB)/デ フォルト値:0			0	0	0	0
Radio (インターネットラジオ設定)	ソースのユニティゲイン設定(ボリューム固定)	YES/ <u>NO</u>			0	0	0	0
Volume Offset (Analog、Front Aux、HDMI、Phono、 Spdif、Toslinkの項目で設定可能)	ソースの音量調整	数値を入力(+/-0~15dB)/デ フォルト値:0			0	0	0	0
SOURCE 設定項目(その2)	設定由交	澤切時/天約(ナデフォルト)	KLIMAY DS		AKURATE		MAJIK DS	KIKO DSM

SOURCE 設定項目(その2) ※Radio、Net Aux設定	設定内容	選択肢(下線はデフォルト)	KLIMAX DS	KLIMAX DSM	AKURATE DS/K	AKURATE DSM	MAJIK DS MAJIK DSM	KIKO DSM SNEAKY DSM
Preset Account (TuneIn) ※ Radio 設定項目内	Tune Inに登録しているIDを入力することで、設 定した放送局をKISNKY 上で選択可能。	※ Tune In IDを入力 / デフォルト:Worldwide	0	0	0	0	0	Ο
Auto Select ※ Net Aux 設定項目内	ONを選択した場合、 AirPlayなどタブレット端末などからの 再生を受信した時に自動的に切り替わる。 OFFの場合、ソースを手動に変更して から、AirPlayが受信可能。	<u>ON</u> /OFF	0	0	0	0	0	0

Streaming Services 設定項目	設定内容	選択肢(下線はデフォルト)	KLIMAX DS	KLIMAX DSM	AKURATE DS/K	AKURATE DSM	MAJIK DS MAJIK DSM	KIKO DSM SNEAKY DSM
Enabled	操作ソフト「Kazoo」上で ストリーミングサービスを使用するか しないかの設定。	<u>YES</u> /NO	0	0	0	0	0	0
Maximum Audio Quality ※Qobuz、TIDALのみ設定可能	ストリーミング再生時の オーディオクオリティ設定 Low: AAC 96kbps High: AAC 320kbps Lossless: FLAC 44.1kHz/16bit ※Losslessが高音質ですが、 インターネットの速度や環境によって、 再生が途切れてしまう場合が有ります。	Low/ High / <u>Lossless</u>	0	Ο	0	0	0	0

VOLUME 設定項目	設定内容	選択肢(下線はデフォルト)	KLIMAX DS	KLIMAX DSM	AKURATE DS/K	AKURATE DSM	MAJIK DS MAJIK DSM	KIKO DSM SNEAKY DSM
Internal Volume Control	内部ボリュームをONにし、 可変ボリューム設定とします。	ON/ <u>OFF</u>	0	0	0	0	0	0
Balance	Lch、Rchのバランス変更	数値を入力 -15 <left>〜+15<right> デフォルト値 : 0</right></left>	0	0	0	0	0	0
Headphone Volume Offset (Majik DS-I /DSM only)	ヘッドフォンの音量オフセット設定	数値を入力 (+/-0~15dB:0.5dB単位) デフォルト値:0			0	0		
Startup Volume(dB)	電源投入時の音量設定	数値を入力(0~100)/ デフォルト 値:50	0	0	0	0	0	0
Startup Volume Enabled	電源投入時の音量 ON/OFF	ON/ <u>OFF</u>	0	0	0	0	0	0
Volume Limit(dB)	最大音量制限設定 (0~100までの間で設定可能)	数値を入力(0~100) デフォルト値: 100	0	0	0	0	0	0

✓UPDATE

このタブからDSのファームウエアアップデートが可能です。 ①のように「Update」タブに数字が表示されていれば、アップデート可能なファームウエアがある記しです。 ②のUpdateボタンを押すだけでファームウエアの更新が行うことができます。



✓ DIAGNOSTICS

DSでエラーなどトラブルが起こった場合、「DIAGNOSTICS」のタブに数字が表示されます。 その情報を「Send」ボタンでLINNへ送ることができます。 バグの修正や不具合の改善などにつながりますので、ご協力ください。 ※下記の画像は、以前のバージョンです。



✓ ADVANCE

DSやDSMを手動でファームウエアの書き換えを行ったり、各種設定を工場出荷状態に戻すタブです。

●手動でファームウエアを変更する方法。

1. 「ADVANCED」タブを選びます。 事前に左記のリンクから、変更したいファームウエアをダウンロードします。

【バージョン情報リンク】http://products.linn.co.uk/VersionInfo/Downloads/Releases/

2. ダウンロードしたZIPファイルは解凍しないでおいてください。

Windows PCの場合:プロパティから、「セキュリティ」の項目にある「オブジェクト名」をコピーし、下記の②へ貼り付けてください。 Mac の場合:ダウンロードしたZIPファイルを下記の②へドラッグアンドドロップしてください。

3. あとは、UPDATEボタンを押せば更新が始まります。

※現在のところ、インターネットの接続が無い場合、このファームウエアの書き換えができない場合がございます。

●設定の初期化

DS,DSMの設定を工場出荷状態に戻したい場合は、この「RESTORE」というボタンを押してください。



3. 「EXAKT」(設定ページ)の各項目について。

※Konfigを起動し、ウインドウ右側に表示される「EXAKT SET UP」/「EXAKT Optimization」を選択するとEXAKTシステムの詳細な設定ができます。

2. 設定項目

を認識させます





✓ EXAKT OPTIMISATION····· お部屋の寸法、スピーカーの位置を入力し、 リスニングポイントに対して 最適な設定を行います。

※スペースオプティマイゼーションに つきましては、専用マニュアルが LINN JAPANホームページに掲載して おりますので、ご参照ください。

EXAKTの設定につきましては、どの製品も下記の手順で設定します。

【EXAKT スピーカー設定手順】 1.EXAKTスピーカーとEXAKT LINK端子搭載のDS、DSMをLANケーブルで接続

2.EXAKTスピーカーに電源ケーブルを接続し、DS、DSMの電源を投入

3.設定ソフト「Konfig」にてEXAKTスピーカーのシリアル番号の入力、スピーカーがLチャンネルか、Rチャンネルかを設定

4.TESTを行い、動作すれば終了。

下記にて、いくつかのEXAKTスピーカーの接続例をご紹介いたします。

✓ EXAKT AKUBARIKの場合

※EXAKTスピーカーの設定は、Konfig内の「Exakt」タブで設定が可能です。



EXAKT AKUBARIKの設定

まず、EXAKTスピーカーが表示されましたら、 製品のシリアル番号を入力する場合がござい ますので、その際には、 製品本体か、保証登録書をご参照いただき、 入力を行ってください。

入力が完了しますと、 左記のようにチャンネル選択の画面となります。



✓ EXAKT AKUBARIKの場合

		DS Exakt Space Optimisation+
	Exakt Akubarik 01378271 Akubarik Exakt Firmware (12.0) Exakt fallback firmware (1.0) Exakt Compiler (15.0) Akubarik Dimensions (2.0) Akubarik Exakt Filter by Linn (3.0)	Channel: SELECT A TEST
8	Exakt Akubarik 01378272 Akubarik Exakt Firmware (12.0) Exakt fallback firmware (1.0) Exakt Compiler (15.0) Akubarik Dimensions (2.0) Akubarik Exakt Filter by Linn (3.0)	Channel: SELECT V TEST

②次に"Channel"の 項目からスピーカーが 左側(LEFT)か 右側(RIGHT)かを 選択します。

	DS	Exakt	Space Optimisation+	
С	hannel:	LEFT	•	TEST
С	hannel:	RIGHT	v	TEST

③チャンネルの設定の終了後、 TESTをクリックして、 それぞれのスピーカーが、 設定した右側、もしくは左側から 音楽が再生されることを ご確認下さい。

次のステップ:

EXAKTスピーカーセットアップ方法 「EXAKT AKUDORIK」の場合 その1

✓ EXAKT AKUDORIKの場合

※EXAKT AKUDORIKは、EXAKT DORIK STAND、AKUDORIK(スピーカー本体)の設定が必要です。



EXAKT AKUDORIKの設定は、 大きく2つの設定が必要です。

1.EXAKT DORIK STANDの設定 ✓スピーカーキャビネットの指定 ✓フィルターの設定

2.AKUDORIKスピーカーの設定 ✓シリアルの入力 ✓チャンネル(LかR)の指定

最後にテストボタンで楽曲を再生して 正しく聴こえるかをチェックします。

次のステップ:

EXAKTスピーカーセットアップ方法 「EXAKT AKUDORIK」の場合 その2

LINN KONFIG USER'S MANUAL

3. 各EXAKTスピーカーの設定

✓ EXAKT AKUDORIKの場合

1. EXAKT DORIK STANDの設定を行います。



クリックし、使用する フィルターを選択します。

AKUDORIKのEXAKT用 フィルターを選びます。

③この2つの設定を もう1台のスタンドにも

次のステップ:

EXAKTスピーカーセットアップ方法 「EXAKT AKUDORIK」の場合 その3

✓ EXAKT AKUDORIKの場合

1. AKUDORIK スピーカーの設定を行います。





③設定が終了したら、 TESTをクリックして、 それぞれのスピーカーが、 設定した右側、もしくは左側 から音楽が再生されることを ご確認下さい。

次のステップ: EXAKTスピーカーセットアップ方法 「シリーズ5」の場合 その1

ィシリーズ5の場合



シリーズ5の設定は、

大きく2つの設定が必要です。

1.ファブリックフィルターの設定

2.チャンネル設定の設定

最後にテストボタンで 楽曲を再生して 正しく聴こえるかをチェックします。 次のステップ:

EXAKTスピーカーセットアップ方法 「シリーズ5」の場合 その2

✔ シリーズ5の場合



①製品に電源ケーブル、
 LANケーブルを接続すると、
 シリーズ5スピーカーの
 シリアル番号入力が必要な
 場合がございます。

入力後に、左記のような ファブリックフィルターの 選択画面となります。

該当するフィルターは、 実機に装着されているファブリック の内側、ジッパー周辺に タグがあり、そこにフィルター番号 が明記されております。

その番号を確認し、 Konfig上で選択します。



※シリーズ5用ファブリックのフィルター番号の一例



②設定が終了したら、 TESTをクリックします。

それぞれのスピーカーが、 設定した右側、もしくは左側から 音楽が再生されることを ご確認下さい。

次のステップ:

Konfigのその他の項目

✓ ☆ 設定マーク

KONFIGの設定を行うマークです。 また、バージョン情報も表示されます。

「APPLICATION UPDATES」・・・KONFIG自体のアップデート情報取得の設定です。

*Automatic update checks・・・自動でKONFIGのアップデート情報を検索し、表示します。 *Participate in Beta Program・・・チェックを入れると、KONFIGのベータ版アップデート情報を表示できるようになります。 "CHECK FOR UPDATE"・・・このボタンを押すと現在のアップデート情報を確認することができます。

「DEVICE UPDATE」・・・チェックを入れると、DS、DSMなど製品のベータ版ファームウエア情報を表示できるようになります。 「DIAGNOSTICS」・・・チェックを入れると、DSの不具合についての情報を自動でLINNへ送ります。 「PRIVACY」・・・チェックを入れると、匿名で使用状況をLINNへ送れます。 「NETWORK」・・・現在使用しているネットワーク(IPアドレス)を表示します。



注※ ベータ版のインストールは、完全な動作を保証するものではございません、ご了承の上、インストールを行って下さい。

LINN	Linn Konfig 4.11.2 (Davaar) Copyright © 2010-13 Linn		
	APPLICATION UPDATES Automatic update checks Participate in beta program CHECK FOR UPDATES		
	DEVICE UPDATES		
	PRIVACY		
	NETWORK 192.168.1.0 (Realtek PCIe GBE Family Con [*] 🗸		



KONFIGのヘルプ情報を表示するページです。 クリックすると、LINN Products社のマニュアルページ(英文)が表示されます。



\bigcirc			
\bigcirc			Search
LINN	Sharing Linn Knowledge		Search
HOME		FORUMS	LINN.CO.UK
Konfig M	anual		
	Contents [hide]		
1 Introduction			
2 Installation			
2.1 System	Requirements		
2.1.1 W	/indows		
2.1.2 M	lac		
2.2 Installin	g		
2.2.1 W	/indows		
2.2.2 N	lac		
2.3 Uninsta	ling		
2.3.1 W	lindows		
2.3.2 N	lac		
2.4 Updatin	g		
3 Operation			
3.1 Configu	ration		
3.1.1 L	inn Preamplifier, Volume, Delay modes, Songcast, Net-Aux and HDMI settings		
3.2 DS Volu	me control & Proxy RS232 control		
3.2.1 P	roxy RS232 control		
3.2.2 E	thernet controlled Linn Pre-Amplifier (Akurate Kontrol/1)		
3.3 Sources) 		
3.3.1 D	elay Mode		
3.3.2 Ir	put level, Unity Gain, Volume offset		
3.4 Songca	st / Net Aux inputs		
3.5 HDMI			

🥂 「FALL BACK」について

FALL BACKは、DS を新しいファームウエアへアップデートを行った際に、DS 本体で稲妻マークが出たままで、 DS が動かなくなってしまった、そして、Konfig でもDS を認識しない場合に使用します。





「FALL BACK」の方法

※左記の画像は以前のバージョンです。

 DS 本体の電源を一度切ります。
 KLIMAX DS、AKURATE DS、MAJIK DS、MAJIK DS-I は、
 背面に電源スイッチがあります。
 KLIMAX DS/K、AKURATE DS/K、SEKRIT DS-I、DSM各シリーズは、
 前面底部に装備。SNEAKY MUSIC DS は、電源ケーブル自体を 抜いてください。

②再度電源を入れます。

再投入後、背面の「FALL BACK」(下図参照)ボタンを ボールペンの先などで、2~3秒間押してください。 ※ SEKRIT DS-I の「FALL BACK」ボタンは、 フロント下部に装備しています。

FALL BACK は、工場出荷状態へ戻すための作業ですので、 DS での設定項目がデフォルト使用に変更されます。 なお、これにより、楽曲データが消えてしまうということはございません。

③FALLBACK作業が進行しますとKonfig のUpdateに 稲妻マークが表示されます。DS のディスプレイが稲妻マークに なります。このとき、DSのMacアドレスと「Reprogram」と表示され ます。

④通常のアップデートの同様に、「UPDATE」タブを選択し、
 再度新しいファームウエアへのアップデートを行うか、
 ADVANCEページで、希望のファームウエア
 をインストールを行ってください。

上記の方法で改善できない場合は、DSをお求め頂いた販売店や、 もしくは、LINNJAPANテクニカルサポートへご相談ください。

【LINN JAPAN フリーダイヤル:0120-126173】