

LINN Konfig(Ver.4.11)

How to use Konfig LINN Konfigの使用方法。

目次

	Konfig ウインドウ	1P
	DS設定項目の表示方法	2P
	DSなどネットワーク機器の表示方法	3P
	Configuration 設定 各項目について	4P
	Configuration ウインドウ表示について	5P~
	Configuration 各設定項目詳細	7P~
•	「UPDATE、DIAGNOSTICS、ADVANCE」の 各タブ、マークについて。	11P~
	FALL BACKについて	15P

ネットワーク上のデバイス変更



設定状況と変更

1. DS設定項目の表示方法

※Konfigを起動し、ウインドウが開くとインターネットにアクセスし、Konfig自身のアップデートが必要な場合は、「Yes or No」と尋ねてきますので、お客様の状況に応じてアップデートを行ってください。



3, ご覧になりたいタブ、マークをクリックすると その内容が表示されます。 ネットワークデバイスの表示方法

2、DSなどネットワーク機器の表示方法

※Konfigを起動し、ウインドウ左上に「SHOW DEVICES」という項目があり、 これをクリックすると現在ネットワーク上にあるDSやNASが、表示されます。

- 1,「CHANGE」でネットワーク上の機器を表示します。
- 2, 設定をしたいDSを選択します。(選択されている機器は、青く表示されます。)
- 3, そのDSの設定項目が、ウインドウに表示されます。



「CHANGE」でネットワーク上の機器を表示し、DSを選んでも 「Firmware upgrade required・・・」とコメントが出る場合、 「Brawser・・・・」をクリックすると別のウインドウが開き、そのDS、DSMの 設定ができます。

これは、そのDS、DSM本体のファームウエアがDavaar9より以前のもの であるためです。 Updateタブよりファームウエアアップデートされること をお勧めいたします。

なお、NASやLINN以外のメーカーの製品の情報は、表示できません。



次のステップ:

CONFIGURATIONの各項目

3. 「CONFIGURATION」(設定ページ)の各項目について。

※Konfigを起動し、ウインドウ上部、左端の項目「CONFIGURATION」を選択するとDSの詳細な設定ができます。

🕘 Lin

1,「CONFIGURATION」をクリックすると左のように、 DSの各項目が表示されます。

- 2, 設定項目
- ✓ About·····選択されたDSの設定内容を表示
- ✓ Delay presets ···· ディレイタイムのプリセット設定
- ✓ Device····DS、DSMの基本設定。
- ✓ Display····DS、DSMのディスプレイに関する設定
- ✓ HDMI・・・HDMI端子に関する設定
- ✓ Jukebox ····· LINNのソフトウェアJukeboxのための設定。
- ✓ RS232 Connections・・・・LINNのプリアンプやパワーアンプを RS232ケーブルで接続した際の設定。
- ✓ SongCast Sender・・・・Songcastの設定項目
- ✓ Sources・・・ソース(入力項目)の設定
- ✓ TuneIn Radio・・・TuneIn Radioのプリセットおよび、 ユーザーIDの入力設定
- ✓ Volume・・・音声ボリュームに関する設定



3, 設定を行いたい項目をクリックすると、ウインドウ右側に 現在の設定状況が表示されます。

Linn Konfig	Constanting of the	CORP. C. MINELIN,			
CONFIGURATION	UPDATES DIAGNOSTICS	ADVANCED		0 ¢	\bigotimes
MDSM/E Majik DSM	3K <u>change</u>				LINN
	Majik DSM				
	About				
	Delay Presets	Model Name	Majik DSM		
	Device	Manufacturer	Linn Products Ltd		
	Disclass	Software Version	Davaar 12 (4.12.357)		
	Display		None 192 168 1 30		
	HDMI	MAC Address	00:26:0f:21:b8:f2		Е
	Jukebox	Product ID	1296076		
	Slimline Handset	Model Information	2012 variant, Moving Magnet		
	Songcast Sender	Board Type	Board ID		
		PCAS840L1R1	0600005058c7a14		
	Sources	PCAS670L2R1	0d0000055c911414		
	TuneIn Radio	PCAS844L1R1	9500000505aee914		
	Volume	PCAS841L1R3	4c00000505b60t14		
					-

次のステップ:

「CONFIGURATION」の各項目、ご案内。

✔Configuration(機能の設定)・・・・ウインドウ 一覧

実際に表示されるウインドウです。(※MAJIK DSMの場合)

数値、設定を変更される際には、変更する項目の右側にあるプルダウンボタン(下矢印ボタン)から選択頂けます。 ※「Room」、「Name」、TuneIn RadioのID、ソース名などは、直接、キーボードから文字を入力頂きます。



✔ Configuration(機能の設定)・・・・ウインドウ 各部アイコン表記

設定項目に表示されるアイコン、マークです。(※MAJIK DSMの場合) 数値、設定を変更される際には、変更する項目の右側にあるプルダウンボタン(下矢印ボタン)から選択頂けます。 ※「Room」、「Name」、TuneIn RadioのID、ソース名などは、直接、キーボードから文字を入力頂きます。

リブートマーク・・・このマークは、DSやDSMの再起動や、設定を適用(更新)する際にクリックします。(このマークがある設定は、リブートしないと変更が反映できません。)



①[+]、[-]マーク・・・プラスのマークを押すと項目を表示し、マイナスにすると閉じます。

②"?"マーク・・・クリックするとその項目の内容を説明するウインドウが開きます。(英文)

③プルダウンメニュー・・・三角をクリックするとその設定の選択肢(YesやNoなど)が表示されます。



✔Configuration(続き)

Konfig - Configuration (DS詳細設定タブ)

このタブで、DSの詳細な設定が可能です。

About(製品情報)	製品情報	
選択すると製品情報を表示	製品名、ソフトウエアバージョン、IPアドレス、MACアドレス、シリアル番号など、	全DS,DSM共通項日

Delay Preset設定項目(プリセットは5つまで)	設定内容	選択肢(下線はデフォルト)	KLIMAX DS	AKURATE DS/K, MAJIK DS	MAJIK DSM	KIKO DSM	SEKRIT DS-I	SNEAKY DSM
Name	ディレイプリセット名の変更(20文字まで)	TV、他			0	0	0	
Delay(ms)	ディレイタイム(単位は、ミリセカンド) 設定幅は、100~2000ms(5ms単位)	100ms			0	0	0	
Visible	ディレイプリセットの表示	YES/NO			0	0	0	
DEVICE 設定項目	設定内容	選択肢(下線はデフォルト)	KLIMAX DS	AKURATE DS/K, MAJIK DS	MAJIK DSM	KIKO DSM	SEKRIT DS-I	SNEAKY DSM
Room	KINSKYに表示されるRoom名	<u>Main Room</u>	0	0	0	0	0	0
Auto Play	スリープから"ON"にした時や、ソースを選択し た際に自動的に再生をスタートさせる機能。	ON/ <u>OFF</u>	0	0	0	0	0	0
Current Delay Preset	ディレイタイムのプリセットを選びます。	Preset1~Preset5			0	0		0
Digital Audio Output Mode	Raw・・・ファイルの規格通り出力 Fixed sample rate・・・再生中の音声フォー マットの2倍にアップサンプリングした デジタル信号が出力されます。 出力の上限は、192/176.4kHz/24bit	<u>RAW</u> / Fixed Sample Rate/ Disable		0	0			
Ethernet LEDs	イーサネット端子のLEDを付けたり、消したり できます。	ON/ <u>OFF</u>	0	0	0	0	0	0
HDMI	HDMIをON/OFFにする設定	<u>ON</u> /OFF			0	0		0
Handset Commands Accepted	リモコンがどのモードの時にDSを 操作可能であるかを設定	NONE/ ALL/ DVD ONLY/ CD ONLY	0	0	0	0	0	0
Internal Power Amplifier	内部パワーアンプをON/OFFにする設定	<u>ON</u> /OFF			0	0	0	0
Internal Power Amplifier Mode	内部パワーアンプをシングル駆動か、バイアン プ駆動への切り替え設定	<u>Stereo</u> /Bi-Amp						0
Name	製品の表示名を変更できます(20文字まで)	※直接名前を入力:デフォルトは「機種名」	0	0	0	0	0	0
Send Anonymous Crash Data	動作不具合時解消のためのクラッシュデータ 送信のON/OFF	YES/NO	0	0	0	0	0	0
Startup Mode	主電源を立ち上げた時にSleep状態となるか、 起動状態となるかの設定	SLEEP/ACTIV	0	0	0	0	0	0

※2012年 11月現在

DEVICE 設定項目	設定内容	選択肢(下線はデフォルト)	KLIMAX DS	AKURATE DS/K, MAJIK DS	MAJIK DSM	KIKO DSM	SEKRIT DS-I	SNEAKY DSM
Startup Source	スタートアップ時に優先されるソースの選択。	Playlist/ Radio/ Upnpav/ Analog/Spdif/ Toslinkなど。 DSの機種により選択肢が変わります。 デフォルト: Playlist	0	0	0	0	0	0
Startup Source Enabled	電源を入れた際、設定されたソースが 選ばれる機能(下記項目と連動)	YES/ <u>NO</u>	0	0	0	0	0	0

DISPLAY 設定項目	設定内容	選択肢(下線はデフォルト)	KLIMAX DS	AKURATE DS/K, MAJIK DS	MAJIK DSM	KIKO DSM	SEKRIT DS-I	SNEAKY DSM
Auto Brightness	ディスプレイ輝度を自動調整	ON/ <u>OFF</u>	0	0	0			
Brightness	ディスプレイの明るさを調整	※数値を入力/ デフォルト値: 100	0	0	0			
Orientation	ディスプレイの文字を天地さかさまに表示。	Default / <u>NO</u>	0	0	0			
Scroll Text On Track Change	曲が変わった際、曲名のスクロール表示 の設定。	YES/NO	0	0	0			
Sleep Mode	ディスプレイの自動消灯機能のON /OFF	ON/ <u>OFF</u>	0	0	0	0		0
Turn Front LED off in Sleep	スリープ時のフロントLEDの 自動消灯機能のON /OFF	ON/ <u>OFF</u>	0	0	0	0		0
Update Notifications	本体ディスプレイで、アップデート情報の お知らせ。	<u>ON</u> /OFF	0	0	0			

HDMI 設定項目	設定内容	選択肢(下線はデフォルト)	KLIMAX DS	AKURATE DS/K, MAJIK DS	MAJIK DSM	KIKO DSM	SEKRIT DS-I	SNEAKY DSM
Audio Mode	HDMIに入力された信号の出力形式	5.1/ <u>Stereo</u>			0			
AV Latency(ms)	ディレイ設定(0~500までの間で設定可能)	数値を入力(0~500)/デフォルト値:100			0			
AV Volume Off set(dB)	音量制限設定(-15~+15dB間で設定可能)	数値を入力(-15~+15)/デフォルト値:0			0			
Down Mix Centre to Fronts	センタースピーカーへの信号をフロントL/R チャンネルヘダウンミックスするモード	YES/ <u>NO</u>			0			
Down Mix LFE to Fronts	スーパーウーファー用信号をフロント2チャンネ ルヘダウンミックスするモード	YES/ <u>NO</u>			0			

JUKE BOX 設定項目	設定内容	選択肢(下線はデフォルト)	KLIMAX DS	AKURATE DS/K, MAJIK DS	MAJIK DSM	KIKO DSM	SEKRIT DS-I	SNEAKY DSM
Preset Folder URL	Music Collection内のプリセットフォルダのURL	※URLを入力/デフォルト: None	0	0	0	0	0	0
Auto Load	Music Collection内のプリセットフォルダのURL	ON/ <u>OFF</u>	0	0	0	0	0	0

Slimline Handset 設定項目	設定内容	選択肢(下線はデフォルト)	KLIMAX DS	AKURATE DS/K, MAJIK DS	MAJIK DSM	KIKO DSM	SEKRIT DS-I	SNEAKY DSM
Input 1 Button	スリムラインハンドセット(リモコン)使用時の ソースセレクト用ボタンの割り当て設定 ボタン①	<u>PLAYLIST</u> ※装備されている入力端子による。	0	0	0	0	0	0
Input 2 Button	スリムラインハンドセット(リモコン)の ソースセレクト用ボタンの割り当て設定 ボタン②	<u>PLAYLIST</u> ※装備されている入力端子による。	0	0	0	0	0	0
Input 3 Button	スリムラインハンドセット(リモコン)の ソースセレクト用ボタンの割り当て設定 ボタン③	<u>PLAYLIST</u> ※装備されている入力端子による。	0	0	0	0	0	0

RS232 設定項目	設定内容	選択肢(下線はデフォルト)	KLIMAX DS	AKURATE DS/K, MAJIK DS	MAJIK DSM	KIKO DSM	SEKRIT DS-I	SNEAKY DSM
Linn RS232 Pre-amp Connected	RS232でDSと接続されているLINNのプリアン プがどのモデルであるかを設定。	NONE/ LINN各種プリアンプ	0	0				
Linn RS232 Pre-amp Connected to COM Port.	RS232ケーブルがDSのどのポート番号に 接続するかを設定	※直接番号を入力/ デフォルト値:1	0	0				
Linn RS232 Disc Player Connected	RS232でDSと接続されている LINNディスクプレイヤーの設定。	NONE/ LINN各種プレイヤー	0	0				
Linn RS232 Disc Player Connected to COM Port	RS232ケーブルがDSのどのポート番号に 接続されているかを設定	※直接番号を入力/ デフォルト値:1	0	0				

SONGCAST SENDER 設定項目	設定内容	選択肢(下線はデフォルト)	KLIMAX DS	AKURATE DS/K, MAJIK DS	MAJIK DSM	KIKO DSM	SEKRIT DS-I	SNEAKY DSM
Enabled	SONGCAST SENDER機能のON/OFF	YES/ <u>NO</u>	0	0	0	0	0	0
Preset	ここで番号を割り当てることで、リモコンの数字 キーで送り側のDSを選択できます。 デフォルト:0~999	※直接番号を入力/ デフォルト値:0	0	0	0	0	0	0
Output Mode	Multicastの能力のあるネットワークのみで通 常は、Unicastを選択。	<u>Unicast</u> / Multicast	0	0	0	0	0	0
Multicast Channel	Multicastモードの際、DS同士が混線しないように、チャンネルを割り当てる設定。 デフォルトは、ランダム。手動設定の場合、 0~65535	任意の数字	0	0	0	0	0	0

LINN KONFIG

SOURCE 設定項目	設定内容	選択肢(下線はデフォルト)	KLIMAX DS	AKURATE DS/K, MAJIK DS	MAJIK DSM	KIKO DSM	SEKRIT DS-I	SNEAKY DSM
Name	ソース名の変更(20文字まで)	※直接名前を入力	0	0	0	0	0	0
Visible	ソース名の表示ON/OFF	YES/ <u>NO</u>	0	0	0	0	0	0
Delay Mode	ディレイモードの設定 Directは、ディレイなし。Fixedは、 SONGCASTERを使用の際など最小限のディレ イ、Variableは、映画や動画などと同期する (リップシンク)ためにディレイタイムを任意に変 更する際に選択	<u>Direct</u> /Fixed/Variable			0	0	0	0
Input Level (Vrms)	ソースのゲイン調整	1Vrms/ <u>2Vrms/</u> 4Vrms/			0	0	0	0
Unity Gain	ソースのユニティゲイン設定(ボリューム固定)	YES/ <u>NO</u>			0	0	0	0
Volume Offset	ソースの音量調整	数値を入力(+/-0~15dB)/デフォルト値:0			0	0	0	0

Tune In 設定項目	設定内容	選択肢(下線はデフォルト)	KLIMAX DS	AKURATE DS/K, MAJIK DS	MAJIK DSM	KIKO DSM	SEKRIT DS-I	SNEAKY DSM
Username	Tune Inに登録しているIDを入力することで、設 定した放送局をKISNKY 上で選択可能。	※ Tune In IDを入力 / デフォルト:Worldwide	0	0	0	0	0	0

VOLUME 設定項目	設定内容	選択肢(下線はデフォルト)	KLIMAX DS	AKURATE DS/K, MAJIK DS	MAJIK DSM	KIKO DSM	SEKRIT DS-I	SNEAKY DSM
Internal Volume Control	内部ボリュームをONにし、 可変ボリューム設定とします。	ON/ <u>OFF</u>	0	0	0	0	0	0
Balance	Lch、Rchのバランス変更	数値を入力/ -15 <left>~+15<right> デフォルト値:0</right></left>	0	0	0	0	0	0
Headphone Volume Offset (Majik DS-I /DSM only)	ヘッドフォンの音量オフセット設定	数値を入力(+/-0~15dB:0.5dB単位) デフォルト値:0			0	0		
Startup Volume(dB)	電源投入時の音量設定	数値を入力(0~100)/ デフォルト値:50	0	0	0	0	0	0
Startup Volume Enabled	電源投入時の音量 ON/OFF	ON/ <u>OFF</u>	0	0	0	0	0	0
Volume Limit(dB)	最大音量制限設定 (0~100までの間で設定可能)	数値を入力(0~100)/デフォルト値:100	0	0	0	0	0	0

✓UPDATE

このタブからDSのファームウエアアップデートが可能です。 ①のように「Update」タブに数字が表示されていれば、アップデート可能なファームウエアがある記しです。 ②のUpdateボタンを押すだけでファームウエアの更新が行うことができます。



✓ DIAGNOSTICS

DSでエラーなどトラブルが起こった場合、「DIAGNOSTICS」のタブに数字が表示されます。 その情報を「Send」ボタンでLINNへ送ることができます。 バグの修正や不具合の改善などにつながりますので、ご協力ください。 ※下記の画像は、以前のバージョンです。



✓ ADVANCE

DSやDSMを手動でファームウエアの書き換えを行ったり、各種設定を工場出荷状態に戻すタブです。

●手動でファームウエアを変更する方法。

1. 「ADVANCED」タブを選びます。 事前に左記のリンクから、変更したいファームウエアをダウンロードします。

【バージョン情報リンク】http://products.linn.co.uk/VersionInfo/Downloads/Releases/

2. ダウンロードしたZIPファイルは解凍しないでおいてください。プロパティから、「セキュリティ」の項目にある「オブジェクト名」をコピーし、下記の②へ貼り付けてください。
 3. あとは、UPDATEボタンを押せば更新が始まります。
 ※現在のところ、インターネットの接続が無い場合、このファームウエアの書き換えができない場合がございます。



✔ 🌣 設定マーク

KONFIGの設定を行うマークです。 また、バージョン情報も表示されます。

「APPLICATION UPDATES」・・・KONFIG自体のアップデート情報取得の設定です。

*Automatic update checks・・・自動でKONFIGのアップデート情報を検索し、表示します。 *Participate in Beta Program・・・チェックを入れると、KONFIGのベータ版アップデート情報を表示できるようになります。 "CHECK FOR UPDATE"・・・このボタンを押すと現在のアップデート情報を確認することができます。

「DEVICE UPDATE」・・・チェックを入れると、DS、DSMなど製品のベータ版ファームウエア情報を表示できるようになります。 「DIAGNOSTICS」・・・チェックを入れると、DSの不具合についての情報を自動でLINNへ送ります。 「PRIVACY」・・・チェックを入れると、匿名で使用状況をLINNへ送れます。 「NETWORK」・・・現在使用しているネットワーク(IPアドレス)を表示します。



注※ ベータ版のインストールは、完全な動作を保証するものではございません、ご了承の上、インストールを行って下さい。

LINN	Linn Konfig 4.11.2 (Davaar) Copyright © 2010-13 Linn	Ε
	APPLICATION UPDATES Automatic update checks Participate in beta program CHECK FOR UPDATES	
	DEVICE UPDATES	
	PRIVACY	
	NETWORK 192.168.1.0 (Realtek PCIe GBE Family Context)	

LINN KONFIG



KONFIGのヘルプ情報を表示するページです。 クリックすると、LINN Products社のマニュアルページ(英文)が表示されます。



(\sim)	LINN DOCS		
LINN	Sharing Linn Knowledge		Search
HOME		FORUMS	LINN.CO.UK
Konfig M	anual		
	Contents [hide]		
1 Introduction			
2 Installation			
2.1 System	Requirements		
2.1.1 V	Vindows		
2.1.2 N	lac		
2.2 Installin	a		
2.2.1 V	- Vindows		
2.2.2 N	lac		
2.3 Uninsta	lling		
2.3.1 V	Vindows		
2.3.2 N	lac		
2.4 Updatin	a		
3 Operation			
3.1 Configu	ration		
3.1.1 L	inn Preamplifier, Volume, Delay modes, Songcast, Net-Aux and HDMI settings		
3.2 DS Volu	ime control & Proxy RS232 control		
3.2.1 P	roxy RS232 control		
3.2.2 E	thernet controlled Linn Pre-Amplifier (Akurate Kontrol/1)		
3.3 Sources	3		
3.3.1 D	elay Mode		
3.3.2 lr	nput level, Unity Gain, Volume offset		
3.4 Songca	st / Net Aux inputs		
3.5 HDMI			
	at Reader		

🤨 「FALL BACK」について

FALL BACKは、DS を新しいファームウエアへアップデートを行った際に、DS 本体で稲妻マークが出たままで、 DS が動かなくなってしまった、そして、Konfig でもDS を認識しない場合に使用します。



「FALL BACK」の方法

※左記の画像は以前のバージョンです。