



LINN

DSMセットアップ手順 (Davaar)

Macintosh編

DSMセットアップ手順

（このマニュアルは、できるだけシンプルにセットアップの手順の解説をしていますので、
個々の詳細な取り扱い方法については、各取り扱い説明書をご覧ください。）

目次

- A LANとの接続
- B 電源投入
- C PCへソフトウェアのインストール
- D NASの設定
- E その他のコントロールデバイス

DSMセットアップ手順

USER'S MANUAL

A.LANとの接続

1.DSMの接続

ご自宅のLANネットワークにLANケーブルでDSMを接続します。

2.NASの接続

ご自宅のLANネットワークにLANケーブルでNASを接続します。

3.Macの接続

ご自宅のLANネットワークにApple Macを接続します。
既にPCをLANネットワーク上でお使いの方は、そのまま結構です。



各種ファイヤーウォール、セキュリティソフトは、DSM再生の障害となります。ON/OFF、ブロックの解除などソフト上の各種設定を確認の上ご使用ください。

DSM : プリアンプ/プリメインアンプ+再生機

NAS: ストレージ、サーバー

PC : リッピング作業、ダウンロード作業、コントローラー

DSMセットアップ手順

USER'S MANUAL

B.電源投入

1.DSMのON

リアパネル、メインスイッチをONにち、DSMの電源を入れますと本体フロントパネルにドット●が点滅します。
しばらく点滅した後、DSはスタンバイの状態となります。

DSは、ドット点滅の間にIPアドレスの取得を行っています。もしドットの点滅がいつまでも続きスタンバイにならなかったり、
起動後、ディスプレイに右下などに X (バツ) のマークが表示されている場合は、ネットワークに接続できていないことを意味します。

DSがLANネットワークに正常に接続されているか（ケーブルがきちんと接続されているか等）またはLANネットワークの不具合をご確認ください。

2.NASのON（お持ちの場合）

NASの電源を入れます。
一般的にNASは、起動／停止に数分掛かります。



各種ファイヤーウォール、セキュリティーソフトは、DS再生の障害となります。
ON/OFF、ブロックの解除などソフト上の各種設定を確認の上ご使用ください。

DSMセットアップ手順

USER'S MANUAL

C. iPhone、iPad、Macへソフトウェアのインストール (Mac OS X 10.6以上)

DSに必要なソフトとダウンロード先

■ LINN App



DSの操作ソフト

※App Storeからダウンロードしてください。

■ LINN Manage Systems

DSの設定変更、ソフトのアップデートを行います。

※下記のダウンロードリンクよりマニュアルページをダウンロードしてください。

【Manage Systems マニュアルリンク】

https://linn.jp/image/software/linn_manege%20system.pdf

DSMセットアップ手順

USER'S MANUAL

D. NASの設定（お持ちの場合）

NASの設定は、各社が用意しているユーティリティソフトで行って下さい。

NASに付属したディスクや各社ホームページからインストールできます。

DSMセットアップ手順

USER'S MANUAL

E. その他コントロールデバイス

現在DSMをコントロールすることの出来るデバイスです。

- iPad (Linn DSM/プリアンプコントローラー) : 無償

- ・ LINN App

※上記ソフトウェアは、App store上でダウンロードいただけます。

- iPhone/iPod touch (Linn DSM/プリアンプコントローラー) : 無償

- ・ LINN App

※上記ソフトウェアは、App store上でダウンロードいただけます。

- android (Linn DSM/プリアンプコントローラー) : 無償

- ・ LINN App

※上記ソフトウェアは、Google play store上でダウンロードいただけます。

- MAC OS X (MacプロセッサM1以降モデル)
- ・ LINN App (Linn DSM/プリアンプコントローラー) : 無償

※上記ソフトウェアは、App store上でダウンロードいただけます。

LINN Appの操作マニュアルにつきましては、LINN JAPANホームページ、
「DSソフトウェア&マニュアル」ページのLINN Appの項目をご参照ください。

https://linn.jp/image/software/linn_app.pdf

