

AV 5125

Setting Up the Linn AV 5125

Assemblage du Linn AV 5125






Installation der Linn AV 5125

Installazione di Linn AV 5125

Instalación de las
Linn AV 5125

Gebruiksklaar maken van de
Linn AV 5125

AV 5125



付属品一式

(ご確認ください)

AV5125 パワーアンプ本体

電源ケーブル:

ケーブル 1本
アダプター 1個

6.3A フューズ 2本

(本体に搭載 1本)
(スペア 1本)

スピーカー端子:

赤色プラグ 5個
黒色プラグ 5個

ラインケーブル



1.2m 5本

5年保証登録申込書:

必要事項をお書込みの上、弊社までご返送ください。
詳しくは登録申込書をご参照ください。

プラグとケーブルの
処理方法は別紙を参
照ください。

AV 5125







設置場所について

パワーアンプや発熱しやすい他の機器の放熱を考え、出来る限り空気の循環のよい場所をお選びください。

19 インチ・ラックにマウントする場合は別売のマウントアダプターをお求めください。

AV 5125



電源について

電源/便利なスタンバイ機能：
背面の電源スイッチを入れます。頻繁な使用では通常 ON にしておきます。LINN 独自の入力信号オートセンシングにより全てのチャンネルで約 10 分間の無音状態が続くと自動スタンバイ、入力信号の感知とともにアンプは再スタートします。
(スタンバイ時の消費電力：10W)

警告：
AV5125 は適正な電圧でご使用ください。
本機は日本国内の出荷時、すでに日本仕様(115V)に設定済みです。



長期に外出される時は必ず電源スイッチをお切りください。

電圧切替：
本体の背面にあります。
念の為にご確認ください。

(日本国内で使用する限り、設定変更の必要はありません。
詳しくは販売店または弊社サービスまでお尋ねください。)

電圧設定：
115V：100-115V 地域(日本仕様)
230V：230-240V 地域
(電圧の変更をする場合は必ず AC コードを引抜いた状態で行ってください。電源が入ったままで電圧変更をすると電源部を損傷させる事があります。)

AV 5125




ご注意

出来るだけ、アースつき 3 ピンコンセントをご使用ください。

(詳しくは販売店または弊社サービスまでお尋ねください)


配線や機器の変更は必ず、機器の電源スイッチを切った状態で行ってください。

万一の故障が発生した場合は直ちに、最寄の LINN 取扱店もしくは弊社サービスまでご連絡ください。




AV5125 の配線

本機には5チャンネルの入出力端子が備わっています。



ライン入力 RCA 端子：
ライン入力(上图の白色部)



スピーカー出力端子：

Speaker Output 1 (上段十一)と
Speaker Output 2(下段十一)の
2 段構成となっています。


通常の配線は

Speaker Output 1 (上段十一)使用
バイワイヤ配線では
Speaker Output 1, 2(上下段)両方
を同時使用。

十側端子：赤色プラグ

一側端子：黒色プラグ

スピーカー出力端子(上图の白色部)




ライン出力 RCA 端子：

プリアンプからのシグナルをバイ
パス中継し、ラインケーブルで他
のチャンネルや別のパワーアンプ
へのシリーズ送りに使用します。
右図をご参照ください。

ライン出力端子(上图の白色部)

アンプ背面



バイアンプ駆動時の配線方法：

バイワイヤ対応スピーカーはバイアンプ駆動することができます。
上記の配線例をご参照ください。プリアンプから一つのチャンネルの
INPUT 端子に入った入力は直ぐ下の OUTPUT 端子よりバイパス出力、別
のラインケーブルで隣チャンネルの INPUT 端子に送ります。

注：バイアンプ駆動時は、必ず事前にスピーカー入力ターミナルをバイ
アンプ用(バイワイヤも同様)に変更してからアンプの配線を行って
ください。

変更せずにバイアンプ駆動されますとアンプやスピーカーに重大な損
傷を与えることがあります。スピーカーの説明書に従い、配線には充分
お気を付けください。

ご不明な点はお気軽に弊社までお問合せください。




LINN AV5125 主要な特徴

- 5チャンネル クラスVモジュラー・パワーアンプ
- 各チャンネル最大出力：250W/4Ω, 125W/8Ω
(5チャンネル同時出力時の合計：1000W RMS/4Ω/ピーク値)
- バイワイヤー配線に対応、2系統のスピーカー出力端子
(専用スピーカーブラグによりトライワイヤー配線にも対応)
- 高効率・高凝縮スイッチング電源
- LINN アクティブ・カードを搭載しマルチアンプ駆動が可能
(アクティブカード・オートセンシングにより搭載後、すぐに使用可能)
- オートセンシング機能によりラックや収納スペースに収めての使用に最適
(入力信号オートセンシングにより全てのチャンネルで約10分間の無音状態が続くと自動スタンバイ、入力信号の感知とともにアンプを再起動します)
- 入力信号バイパス・RCA出力端子 (他のチャンネルや別のアンプへ接続)
- ローノイズ・クーリングファン (高温時のみ作動)
- 19インチ・ラックマウント可能 (別売ラックマウント・アダプターを使用)

スペック特性表

寸法	高さ : 80 mm (脚部を含む)
	幅 : 381 mm
	奥行き : 354 mm
重量	5kg
定格消費電力	1000W
スタンバイ消費電力	10W
入力インピーダンス	10KΩ
最大入力レベル	1.2V rms
定格入力レベル	1.0V rms
利得	28.6dB
最大入力パワー	1000W
許容負荷	各種スピーカーに対応
ピーク出力電圧	46V
周波数特性	2Hz ~ 35kHz

AV 5125



サービスとクリーニング

サービスのご相談は、最寄の
Linn 取扱店もしくは弊社サ
ービスまで、いつでもお気軽
にご連絡ください。


システムの清掃は、必ず機器
の電源スイッチを全て切っ
てから行ってください。

埃や手垢等はやわらかい湿
り気のある布でお拭きくだ
さい。

家庭用洗剤は使用しないで
ください。

総輸入代理店

株式会社 リンジャパン



LINN
the only sound[®]

Web <http://www.linn.jp>

フリーダイヤル：0120-126173